



# Kurzanleitung Digitalfunk



## Kurzwahl Gruppe

1. **TMO** oder **DMO** über „Smart M“  
→ „2“ TMO / DMO Wechsel  
oder bei HRT über Sidekey (11)
2. **Ein-/Aus-/Modus-Taste** (1)  
kurz drücken
3. **Kurzwahl** eingeben

- 1 **Ein-/Aus-/Modus-Taste**
  - Funkgerät einschalten - kurz drücken
  - Funkgerät ausschalten - lange drücken
- 2 **Drehknopf bzw. +/- Tasten**
  - Lautstärke regeln
  - Blättern durch Gruppenliste
- 3 **Notruf-Taste**
  - Für Notruf länger als 2 Sekunden drücken
  - Notruf beenden
  - Notruf-Taste erneut 2 Sek. drücken
  - Rote Telefon-Taste drücken
- 4 **PTT-Taste**
  - Sprechtaete (nach Signalton)
  - Einzelruf starten
  - Gruppenwechsel bestätigen - kurz drücken
- 5 **Kontext-Taste links**
  - Funktion siehe Display
- 6 **Kontext-Taste rechts**
  - Funktion siehe Display
- 7 **Navigationstasten**
  - Menü nach links bzw. rechts navigieren
  - Auf vorherige Menü-Ebene zurück
  - 1x Drücken - Menü aufrufen
  - 2x Drücken - nächste Menü-Ebene aufrufen
- 8 **grüne Telefon-Taste**
  - Gespräch annehmen
- 9 **rote Telefon-Taste**
  - Gespräch beenden
  - zum Startbildschirm zurück - lange drücken
- 10 **Alphanumerische Tastatur**
  - Rufnummern wählen - Taste 0-9 kurz drücken
  - Status senden - Taste 0-9 lange drücken
  - Tastensperre - Taste \* lang drücken
  - Position senden - Taste # lang drücken
- 11 **Sidekey-Taste (nur HRT)**
  - Wechsel TMO/DMO - lang drücken

# Fleetmapping TMO (Netzmodus)

ILS\_KRU\_AG (18)  
Anrufgruppe ILS  
Fremdfahrzeuge

P\_KE\_BOS\_ZA (5811)  
Zusammenarbeit  
nPol/POL

Werte in (): Sepura/Motorola-Kurzwahl

	Feuerwehr/ THW	Rettungsdienst			Berg- rettung	Wasserrettung			Objekt- versorgung	Katastrophen- schutz	Zusammen- arbeit nPol
		RD_GZ Anrufgruppe für RD			BR_GZ Anrufgruppe für BR	WR_GZ Anrufgruppe für WR					
GZ	FW_GZ (1852)	RD_GZ (1853) Notfallrettung	RD_MM (1873) Ausweichgruppe Notfallrettung	RD_NU (1883) Krankentransport	BR_GZ (1854)	WR_GZ (1855) Einsatz	WR_NU (1885) Wachdienst	WR_MM (1875) Veranstaltung	TMO-Gruppe wird im Einsatzfall von der ILS vergeben	KATS_GZ (1856)	ZA_GZ (1851)
NU	FW_NU (1882)									KATS_NU (1886)	ZA_NU (1881)
MM	FW_MM (1862)									KATS_MM (1866)	ZA_MM (1861)
MN	FW_MN (1872)									KATS_MN (1876)	ZA_MN (1871)
	SoG_1_GZ (1801)	...	SoG_10_GZ (1810)	RD_MM (1863)	BR_MM (1864)	BR_MM (1874)	BR_MM (1884)	WR_MM (1865)			

Sondergruppen werden bei Bedarf von der ILS vergeben

Version: 2.0

# Fleetmapping DMO (Direktmodus)

	Feuerwehr	THW	Rettungs- dienst	Wasserrettung	Bergrettung	Katastrophen- schutz
Betrieb	307 F	726 B	607 R	609 R	608 R	403 K
Führung	310 F		610 R			410 K
Sicherheit	308 F (Luft) 309 F (CSA /AT)			606 R (Luft)	605 R (Luft)	
Einsatz- abschnitte	16 Gruppen		6 Gruppen (603 R, 604 R, 611 R, 612 R, 613 R, 614 R)			8 Gruppen
Marschkanal (390)						

Version: 2.0

## Impressum

FD IuK Neu-Ulm - 01. Januar 2019 - 2. Auflage

Vorlage: BRK KV Neu-Ulm

© Bayerisches Rotes Kreuz - BV Schwaben

# Wichtige Funkrufnamen

	Funkrufnamen	Gruppe *
Integrierte Leitstelle	Leitstelle Donau-Illler	RD_GZ
ELRD	RK <<Landkreis>> 7	RD_GZ
ELWRD	WW <<Landkreis>> 7	WR_GZ
OrgL	Kater <<Landkreis>> 6/50	RD_GZ
LNA	Kater <<Landkreis>> 6/10	RD_GZ
UG SanEL	Kater <<Landkreis>> 13/2	RD_GZ
AL Bereitstellungsraum**	RK <<Landkreis>> 9/19	
AL KTW-Halteplatz **	RK <<Landkreis>> 9/41	
AL BHP / UHS **	RK <<Landkreis>> 9/43	
AL Transport **	RK <<Landkreis>> 9/44	
SEG Führer Behandlung	RK <<Landkreis>> 4/1 - RK <<Landkreis>> 4/x***	
SEG Führer Betreuung	RK <<Landkreis>> 5/1 - RK <<Landkreis>> 5/x***	
Einsatzleiter SanDienst	RK <<Ort>> 8/1	

\* Die angegebene Gruppe ist die Standardgruppe, auf welcher der Funkteilnehmer im Regelfall zu erreichen ist. Im Einsatzfall kann dies abweichen.

\*\* Bei den FRN für die Abschnittsleiter (AL) handelt es sich um eine Empfehlung

\*\*\*Für die 1. - x. Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG)

# Kennzeichnung Funkgeräte

Farbige Oberschalen der Funkgeräte stellen unterschiedliche Berechtigungen im TETRA-Netz dar.

**Schwarz** Standard Funkgerät  
**Orange** Repeater  
**Blau** Gruppenführer SEG  
**Gelb** Einsatzleiter



## HINWEIS

Die Wasserwacht verwendet abweichende Farben.



## WARNUNG

Orange HRT (Repeater) am jeweiligen Standort belassen.

# FMS Statusmeldungen

Status	zur ILS
1	Einsatzbereit Funk
2	Auf Wache
3	Einsatz übernommen
4	Am Einsatzort
<b>5</b>	<b>Sprechwunsch</b>
6	Nicht einsatzbereit
7	Patientenaufgenommen
8	Am Zielort
9	Quittung / Fremdanmeldung
<b>0</b>	<b>dringender Sprechwunsch</b>

von ILS
Notarzt ist alarmiert
Melden Sie sich für Einsatzauftrag
Kommen Sie über Telefon
Sprechaufforderung
Geben Sie eine Lagemeldung
Korrigieren Sie Ihren Status
Transportziel durchgeben
Zielort ist verständigt
Halten Sie Ihren Standort
Wache anfahren
Eintrücken/Einsatz abrechnen
Nehmen Sie Ihre Pause

TMO / DMO
aktuelle Gruppe
aktueller Ordner

The screenshot shows a mobile device's status bar with the following elements from top to bottom:
 

- TMO (TMO / DMO)
- RD\_GZ (aktuelle Gruppe)
- Favoriten (aktueller Ordner)
- 1853 (Gruppennummer)
- 10:12 (Empfangsstärke (TMO))
- Schrift (Kontextmenü links)
- Smart M (Kontextmenü rechts)

Betriebszustand
Gruppennummer
Empfangsstärke (TMO)
Kontextmenü rechts

Ladezustand Akku
Kontextmenü links

Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung
	Akku wird geladen		Neue Nachricht
	Akku ist schwach		Nachrichtenspeicher voll
	Notruf wird gesendet		DMO Repeater
	Tastensperre an		DMO Repeater gefunden
	Verschlüsselung AUS		GPS aus
	Verschlüsselung AN		Benutzerprofil (Lautstärke)