



Kurzanleitung Digitalfunk



Kurzwahl Gruppe

1. **TMO** oder **DMO** über „Smart M“
→ „6“ für DMO / „7“ für TMO
oder bei HRT über Sidekey (11)
2. **Ein-/Aus-/Modus-Taste** (1)
kurz drücken
3. **Kurzwahl** eingeben

1 **Ein-/Aus-/Modus-Taste**

- Funkgerät einschalten - kurz drücken
- Funkgerät ausschalten - lange drücken

2 **Drehknopf bzw. +/- Tasten**

- Lautstärke regeln
- Blättern durch Gruppenliste

3 **Notruf-Taste**

- Für Notruf länger als 2 Sekunden drücken
- Notruf beenden
- Notruf-Taste erneut 2 Sek. drücken
- Rote Telefon-Taste drücken

4 **PTT-Taste**

- Sprechtaete (nach Signalton)
- Gruppenwechsel bestätigen - kurz drücken

5 **Kontext-Taste links**

- Funktion siehe Display

6 **Kontext-Taste rechts**

- Funktion siehe Display

7 **Navigationstasten**

- Menü nach links bzw. rechts navigieren
- Auf vorherige Menü-Ebene zurück
- 1x Drücken - Menü aufrufen
- 2x Drücken - nächste Menü-Ebene aufrufen

8 **grüne Telefon-Taste**

- Gespräch annehmen

9 **rote Telefon-Taste**

- Gespräch beenden
- zum Startbildschirm zurück - lange drücken

10 **Alphanumerische Tastatur**

- Rufnummern wählen - Taste 0-9 kurz drücken
- Status senden - Taste 0-9 lange drücke
- Tastensperre - Taste * lang drückenn

11 **Sidekey-Taste (nur HRT)**

- Wechsel TMO/DMO - lang drücken

Fleetmapping TMO (Netzmodus)

ILS_KRU_AG (13)
Anrufgruppe ILS
Fremdfahrzeuge

P_KE_BOS_ZA (5811)
Zusammenarbeit
Pol - nPol

Werte in (): Sepura-Kurzwahl

	Feuerwehr THW	Rettungsdienst	Bergrettung	Wasserrettung	Katastrophenschutz	Zusammenarbeit nPol			
		RD_GZ Anrufgruppe für RD	BR_GZ Anrufgruppe für BR	WR_GZ Anrufgruppe für WR					
GZ	FW_GZ (2002)	RD_GZ (2003) Notfallrettung / Krankentransport	RD_MM (2021) Ausweichgruppe	BR_GZ (2004)	WR_GZ (2005) Einsatz	WR_NU (2011) Wachdienst	WR_MM (2023) Veranstaltung	KATS_GZ (2006) Führungsgruppe aller nPol	ZA_GZ (2001)
NU	FW_NU (2008)							KATS_NU (2012) Führungsgruppe aller nPol	ZA_NU (2007)
MM	FW_MM (2014)							KATS_MM (2018) Führungsgruppe aller nPol	ZA_MM (2013)
MN	FW_MM (2020)							KATS_MM (2024) Führungsgruppe aller nPol	ZA_MM (2019)
SoG_01_GZ (2025)	...	SoG_10_GZ (2034)	RD_NU (2009)	RD_MM (2015)	BR_NU (2010)	BR_MM (2016)	BR_MM (2022)	BR_MM (2022)	WR_MM (2017)

Sondergruppen werden bei Bedarf von der ILS vergeben

Fleetmapping DMO (Direktmodus)

	Feuerwehr	THW	Rettungsdienst	Wasserrettung	Bergrettung	Katastrophenschutz
Betrieb	307 F	726 B	607 R	609 R	608 R	403 K
Führung	310 F		610 R			410 K
Sicherheit	308 F (Luft) 309 F (CSA /AT)			606 R (Luft)	605 R (Luft)	
Einsatzabschnitte	16 Gruppen		6 Gruppen (603 R, 604 R, 611 R, 612 R, 613 R, 614 R)			8 Gruppen
Marschkanal (390)						

Impressum

Marcel Lauer

20. August 2016 - 1. Auflage - 1250 Stk.

© Bayerisches Rotes Kreuz - Bereitschaft Weißenhorn

Wichtige Funkrufnamen

	Funkrufnamen	Gruppe *
Integrierte Leitstelle	Leitstelle Donau-Illér	RD_GZ
ELRD	RK <<Landkreis>> 7	RD_GZ
ELWRD	WW <<Landkreis>> 7	WR_GZ
OrgL	Kater <<Landkreis>> 6/50	RD_GZ
LNA	Kater <<Landkreis>> 6/10	RD_GZ
UG SanEL	Kater <<Landkreis>> 13/2	RD_GZ
AL Bereitstellungsraum	RK <<Landkreis>> 9/19	
AL KTW-Halteplatz	RK <<Landkreis>> 9/41	
AL BHP / UHS	RK <<Landkreis>> 9/43	
AL Transport	RK <<Landkreis>> 9/44	
SEG Führer Behandlung	RK <<Landkreis>> 4/1 - RK <<Landkreis>> 4/x**	
SEG Führer Betreuung	RK <<Landkreis>> 5/1 - RK <<Landkreis>> 5/x**	
Einsatzleiter SanDienst	RK <<Ort>> 8/1	

* Die angegebene Gruppe ist die Standardgruppe, auf welcher der Funkteilnehmer im Regelfall zu erreichen ist. Im Einsatzfall kann dies abweichen.

** Für die 1. - x. Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG)

Kennzeichnung Funkgeräte

Farbige Oberschalen der Funkgeräte stellen unterschiedliche Berechtigungen im TETRA-Netz dar.

Schwarz Standard Funkgerät
Orange Repeater
Blau Gruppenführer SEG
Gelb Einsatzleiter



HINWEIS

Die Wasserwacht verwendet abweichende Farben.



WARNUNG

Orange HRT (Repeater) am jeweiligen Standort belassen.

FMS Statusmeldungen

Status	zur ILS
1	Einsatzbereit Funk
2	Auf Wache
3	Einsatz übernommen
4	Am Einsatzort
5	Sprechwunsch
6	Nicht einsatzbereit
7	Patientenaufgenommen
8	Am Zielort
9	Quittung / Fremdanmeldung
0	dringender Sprechwunsch

von ILS
Notarzt ist alarmiert
Melden Sie sich für Einsatzauftrag
Kommen Sie über Telefon
Sprechaufforderung
Geben Sie eine Lagemeldung
Korrigieren Sie Ihren Status
Transportziel durchgeben
Zielort ist verständigt
Halten Sie Ihren Standort
Wache anfahren
Eintrücken/Einsatz abrechnen
Nehmen Sie Ihre Pause

TMO / DMO
aktuelle Gruppe
aktueller Ordner

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, it says 'TMO' with a shield icon. Below that, there's a group name 'RD_GZ' with a group icon. A 'Favoriten' (Favorites) button is visible, along with the year '2003'. On the left, there's a battery status indicator. In the center, the time is '18:22'. At the bottom, there are two buttons: 'Schrift' and 'Smart M'.

Betriebszustand
Gruppennummer
Empfangsstärke (TMO)
Kontextmenü rechts

Ladezustand Akku
Kontextmenü links

Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung
	Akku wird geladen		Neue Nachricht
	Akku ist schwach		Nachrichtenspeicher voll
	Notruf wird gesendet		DMO Repeater
	Tastensperre an		DMO Repeater gefunden
	Verschlüsselung AUS		GPS aus
	Verschlüsselung AN		verpasster Anruf